

Drift och användning LPS2000E2/EIV2

Den här informationen riktar sig till dig som är medlem i Norra Skaftö VA-förening och har en LPS villapumpstation av typen LPS2000E2 eller EIV2 installerad på din fastighet.

LPS Villapumpstationer

Villapumpstationerna kräver inget löpande underhåll under förutsättning att användaren har installerat och använder pumpstationen enligt anvisning.

Felanvändning

Det som får spolans ned i ledningsnätet är det som kommunen tillåter enligt sin ABVA (urin, fekalier och vatten). Ovidkommande föremål så som bindor, blöjor, kattsand, våtservetter och fett kan störa driften och orsaka stopp i både pumpstation och ledningsnät. Åtgärdande av fel som kopplas till felanvändning bekostas alltid av fastighetsägaren.

Installationsfel

Problem som uppkommer i samband med installationsfel så som frysning vid förkortad tank, elfel eller inläckage ska ni som fastighetsägare åtgärda snarast. Den här typen av fel uppdagas oftast snabbt efter driftsättning och det är viktigt att de åtgärdas snarast efter upptäckt. Installationen har med största sannolikhet utförts av en entreprenör och det finns en lagstiftad garanti på den här typen av arbeten. Därför är det viktigt att ni som fastighetsägaren kontaktar er entreprenör skyndsamt för att få installationsfelet åtgärdat. Ni kan hänvisa till *Checklista egen driftsättning* samt *Monteringsanvisning LPS2000E2/EIV2* i kontakt med entreprenören.

En korrekt installation är en förutsättning för att eventuell förlängd garanti ska gälla.

Vid eventuella oklarheter kring upptäckta fel eller om ni som fastighetsägare behöver vägledning är ni välkomna att kontakta SKT mellan 08-16:30 på vardagar.

Sommarboende

Om fastigheten endast används periodvis under året skall fastighetsägaren göra följande innan de lämnar fastigheten längre än 1 vecka:

- Kontrollera att strömmen till pumpen är på. Får EJ stängas av.
- Kontrollera att det inte är några droppande kranar el dyl i fastigheten.
- Spola rent serviceledningen. Det görs genom att spola vatten så att pumpen går en gång, för det krävs 30 liter vatten.

När fastighetsägaren kommer tillbaka till fastigheten efter längre frånvaro ska följande kontrolleras:

- Kontrollera att säkring för larm och pumpdrift är hela och EJ slagit ifrån.

Vid driftstörning

Följande punkter kan ni som fastighetsägare kontrollera själva vid en eventuell driftstörning (pumpstationen larmar):

- Kontrollera säkringarna till pump och larm. Har någon av säkringarna löst ut?
- Ligger pumpen på jordfelsbrytare, kontrollera att den inte löst ut.
- Lyft på locket och lyssna om pumpen går. Om ja, ryck ut pumphandsken. Om nej, tryck in testknappen och lyssna om pumpen startar.

Om felet inte kan avhjälpas genom någon av ovanstående ring servicetekniker. Kontaktuppgifter enl nedan.

Vid driftstörning under jourtid:

- Hur länge har pumpen larmat?
- Syns vattennivån när man tittar ner i tanken?
 - o Om nej, ring servicetekniker för vägledning kring åtgärd. Det finns en buffertvolym i tanken på ca 600 liter.
 - o Om ja, ring servicetekniker.

NOTERA att buffertvolymen ENDAST finns om villapumpstationens lock ligger lägre än lägsta golvbrunn i fastigheten! Jourttillägg ersätts inte vid godkänt garantianspråk.

Om din pump behöver repareras och du erhåller en lånepump är det viktigt att du som fastighetsägare kontaktar ditt försäkringsbolag omgående för ersättning av reparation eller eventuell ny pump.

Er VA-förening har 2 reservpumpar för lån under reparation av ordinarie pump.

Kontaktlista

Norra Skaftö VA-förening

www.va-norraskafto.se

Peter Bergman, 070 878 60 11

Tommy Dahlström, 070 346 2930

Skandinavisk Kommunalteknik AB

www.kommunalteknik.se

Arbetstid 8-16:00

031 – 797 13 80

Servicepart

Bröderna Carlsons i Kärna

www.brce.se

Arbetstid 7-16

070 892 66 69